

# Intel NUC als MacMini?

**Beitrag von „!g0r“ vom 8. Februar 2021, 21:59**

Wie kriege ich den Thunderbolt raus? Der kommt immer wenn ich etwas in den USB C einstecke.

Kartenlesen geht doch nach dem Ruhemodus. Muss nur zwei mal gestärkt werden.

Der NUC läuft richtig gut. Hätte nicht gedacht das der so gut laufen würde.