

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „5T33Z0“ vom 9. Februar 2021, 08:28

Wie gesagt, damit der Wert geändert werden kann, muss der alte vorher erst aus dem NVRAM gelöscht werden. Das macht man entweder über den Delete-Eintrag in der Config, wie geschildert oder über einen NVRAM Reset. Das ist glaub ich kein Darstellungsfehler, ansonsten wäre es bei mir ja auch so. Dass die Tools im Kext-Updater nicht funktionieren ist ein Indiz dafür, dass es nicht der richtige wert ist. Sieht eher aus nach dem Wert, den Clover verwendet.