

Erledigt

Bekomme GTX 670 einfach nicht zum laufen. so gut wie alles ausprobiert

Beitrag von „v3nom“ vom 4. Juni 2013, 18:31

Hier mal meine UD5H-[BIOS Einstellungen](#) um mit ner 670 zu booten und nur der Einstellungs
"GraphicsEnabler=No"