

Nach Bios Einstellungen fährt PC nicht mehr hoch!?

Beitrag von „rxlf“ vom 11. Februar 2021, 01:11

Hey, habe in den vergangenen 5h meinen Installstick mit OpenCore fertig gemacht, davor meine neue Grafikkarte (RX 560) anstatt der GTX 1060 eingebaut und auf Windows lief alles normal.

Dann wollte ich ins Bios und habe alle Einstellungen, welche auch im Dortania Guide waren, geändert und gesichert.

Dann den PC neugestartet seitdem fährt er scheinbar garnicht hoch. Es kommt kein Signal beim Monitor an, weder HDMI an Grafikkarte noch DP am Motherboard, nichts.

Der PC scheint nichtmal richtig hochzufahren, denn mit einem einfachen Klick auf AUS ist er direkt aus.

Tastatur und Maus leuchten, und Lüfter höre ich auch.

Specs:

B360 ROG STRIX

i7 8700k

RX 560

450 Watt be quiet bronze

500 gb samsung ss

1tb hdd

Hat jemand ne Ahnung was da los ist?

Dachte dass ich endlich das Ding mit dem Stick booten kann, dann sowas...

Danke im Voraus