

Nach Bios Einstellungen fährt PC nicht mehr hoch!?

Beitrag von „apfel-baum“ vom 11. Februar 2021, 01:41

hallo [rxlf](#)

bei solchen dingen, pc vom netz, auch das kabel vom netzteil abziehen, dort dann den powerschalter einige male an-aus ohne das das kabel drinsteckt, biosbatterie raus, einige male den powerschalter deines pcs drücken, damit restspannung weg-geht. sowie gilt-minimalkonfiguration, also erstmal alle festplatten, sowie scheinleuchten abziehen

ziel des ganzen ist es ersteinmal wieder dein bios zu resetten- ob man auch noch an einen nvram-reset denken muß, kann ich dir so nicht sagen- daher wie zuvor geschrieben, minimalsetup deines pcs und damit dein system-bios rücksetzen, evtl. mußst du auch noch einen jumper auf deinem board setzen siehe dein manual zum board.

du bist länger als ich hier angemeldet- könntest den kram bereits wissen 😊

lg -viel erfolg