

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Arkturus“ vom 18. Februar 2021, 18:47

ich vermute hier die Linux-Efi. Diese lässt sich aber nicht booten.



Gibt es dazu inzwischen einen Workarround?

Werden besondere Treiber für ext2 benötigt?

Ich habe mit Google keine Hinweise dazu gefunden.

in der Configuration lediglich dieses hier:

Description: OEM manufacturer of the particular board. Shall not be specified unless strictly required. Should

not contain Apple Inc., as this confuses numerous services present in the operating system, such as firmware

updates, eficheck, as well as kernel extensions developed in Acidanthera, such as Lilu and its plugins. In addition

it will also make some operating systems such as Linux unbootable