

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Gordon-1979“ vom 20. Februar 2021, 23:05

Die interne SSD ist unformatiert. Selbst ohne SSD gleiches Problem.

Also beim installieren HfsPlus.efi benutzen, danach OpenHfsPlus.efi.