

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „panamera“ vom 26. Februar 2021, 15:16

[Zitat von Erdenwind Inc.](#)

[panamera](#) Stromschlaggeräusch? Uihhh dann mal alles raushauen bis auf Prozessor, RAM und Netzteil. Stöpsel auch mal die Datenträger ab.Grafikkarte raus. Nimm die interne für den Check. Riecht was verbrannt? Versuch das dann zu lokalisieren. Ansonsten startet der Rechner ohne Probleme ins BIOS den nächsten Schritt mit eingebauter Grafikkarte. Umstöpseln nicht vergessen. Dann einzeln die Laufwerke. Beobachte dein Innenleben mal genauer. Alle Kabel ganz? Ist vielleicht die Kühlung der AiO im Arsch? Stecker vom Netzteil alle richtig fest drin? Hast du ein Netzteilersatz alternativ? Aus welcher Ecke der Welt stammst du?

Vielen Dank. Ich habe alles abgemacht und versucht mein PC einzuschalten. Nichts passiert.

Nur RAM und Schriftzug Deisgnare leuchte. Kein Bild bzw. BIOS zu sehen.



Erdenwind Inc.

Ich rieche nichts verbranntes. Habe das Netzteil ganz alleine an Strom angeschlossen und merke dass der Lüfter sich nicht dreht. Beim einschalten (wenn ich es ganz langsam mache) sehe ich ein kleines Funken im Gehäuse des Lüfters.

be quiet! STRAIGHT POWER 11 PC Netzteil ATX 750W 80Plus Gold