

Open Core Hackintosh bootet nur noch Windows trotz anderer Bootreihenfolge

Beitrag von „5T33Z0“ vom 27. Februar 2021, 07:50

Was er sagt. Ansonsten...

Alternative 1:

- in OpenCore Config: "AllowSetDefault" aktivieren
- im BootPicker nach Neustart Laufwerk auswählen, das als "Default" definiert werden soll
- CTRL festhalten und ENTER drücken

Alternative 2:

- **PickerMode** = BootApple

System startet automatisch von der ersten Disk mit macOS, die es findet