

# OpenCore für ASUS Z97-A mit i7-4790K und Nvidia Quadro K2000

Beitrag von „Holz\_Michel“ vom 28. Februar 2021, 21:24

Mir sind noch ein paar Kleinigkeiten aufgefallen:

[Zitat von griven](#)

[...]

## **Im Bios folgende Settings einstellen:**

[...]

PCH Storage Configuration:

-> S.M.A.R.T Status Check -> disabled

Nur aus Interesse: Was ist denn der Grund dafür? Das hatte ich bisher immer "aktiviert"

[Zitat von griven](#)

## **Bereich Boot:**

[...]

-> PS/2 Keyboard and Mouse -> disabled

-> Network Stack -> disabled

-> Above 4G Decoding -> enabled

-> CSM -> enabled (eigentlich disabled geht aber bei Deiner RX ja nicht)

[...]

Alles anzeigen

Ich nutze tatsächlich noch eine gute alte PS/2 Tastatur, den BIOS Eintrag muss ich wohl abweichend von deiner Liste auch auf "enabled" belassen.

Ich habe keine RX-Grafik, ich nehme mal an das kommt noch von dem System deines Bekannten. Meine Quadro K2000D läuft ja OOB perfekt mit Catalina, sollte auch in Big Sur m.

W. noch gehen. Also in Sachen Grafik habe ich denke ich wenig Probleme. 😊