

Clover 5122 Auto-Bootreihenfolge nach Bios update ist Schrott

Beitrag von „5T33Z0“ vom 2. März 2021, 08:33

In Clover Configurator unter "Default Boot Volume" > Last booted Volume auswählen

Und unter GUI in "Hide Volume" > Recovery eintragen. Sie wird dann ausgeblendet. Und dann kann ja nichts anderes automatisch ausgewählt sein als die macOS Partition.