

Fehlermeldung beim booten

Beitrag von „Raptortosh“ vom 5. März 2021, 17:29

Die iGpu muss aktiviert sein.