

Maus & Tastatur funktionieren nicht im MacOS Installer (Installer-USB, Legacy-Boot, OpenCore 0.6.7)

Beitrag von „apfel-baum“ vom 6. März 2021, 22:54

so, da kommen wir schon etwas näher, deine cpu ist alt- andere haben -noch- ältere cpus also gen 2 oder 3- haswell ist schon neuer eben die 4te, also wurde demnach der haswellguide ohne uefi via dortania genutzt, -

tastatur und maus- sind die via ps/2 oder usb angebunden ggf. dongle?