

Maus & Tastatur funktionieren nicht im MacOS Installer (Installer-USB, Legacy-Boot, OpenCore 0.6.7)

Beitrag von „apfel-baum“ vom 6. März 2021, 23:38

wert allemal würde ich meinen, so findest du auch gleich heraus, um welches mainboard es sich handelt, wenn das nicht schon im main steht . 😊

edit- allerdings kann ich dir nicht sagen, wie das [biosupdate](#) bei deinem rechner gemacht wird- werden muß