

Maus & Tastatur funktionieren nicht im MacOS Installer (Installer-USB, Legacy-Boot, OpenCore 0.6.7)

Beitrag von „Raptortosh“ vom 7. März 2021, 18:08

Viel gibts da wirklich nicht dazu...

USBInjectAll.kext kann raus.