

Maus & Tastatur funktionieren nicht im MacOS Installer (Installer-USB, Legacy-Boot, OpenCore 0.6.7)

Beitrag von „lxxrxtz“ vom 7. März 2021, 19:10

[Raptortosh](#) Meinst du, wenn ich in dem Zustand wie der Stick jetzt ist, via UEFI boote?

[hackmac004](#) Wäre einen Versuch wert, das zu probieren, kann ich gleich/nachher ebenfalls mal testen.