

Hackintosh fährt nicht mehr herunter und Soundkarte wird nicht mehr erkannt

Beitrag von „rxlf“ vom 8. März 2021, 18:43

Das sind beide

The screenshot shows the Hackintool v3.5.3 interface with the 'USB' tab selected. The top toolbar includes icons for System, Patch, Boot, NVRAM, Extensions, Displays, Sound, USB, Disks, PCIe, Power, Calc, Utilities, and Logs. The main content area displays USB device information and a list of USB ports.

Type	ID	Name	Series	Herstell...	Device ID
XHC	0x14	Cannon Lake PCH USB 3.1 xHCI Host Controller	300	0x8086	0xA36D

Type	Name	Location ID	Port	Connector	Dev Speed	Device	Comment
XHC	HS01	0x14100000	0x01	USB3	480 Mbps	USB 2.0 Camera	
XHC	HS02	0x14200000	0x02	USB3	12 Mbps	USB Gaming Mouse	
XHC	HS03	0x14300000	0x03	USB3	Unknown		
XHC	HS05	0x14400000	0x05	USB3	Unknown		
XHC	HS06	0x14500000	0x06	Internal	Unknown		
XHC	HS07	0x14600000	0x07	USB2	Unknown		
XHC	HS08	0x14700000	0x08	USB2	12 Mbps	USB Receiver	
XHC	HS09	0x14800000	0x09	USB2	Unknown		
XHC	HS10	0x14900000	0x0A	USB2	Unknown		
XHC	HS11	0x14A00000	0x0B	Internal	12 Mbps	BRCM20702 Hub	
XHC	HS12	0x14B00000	0x0C	Internal	Unknown		
XHC	SS01	0x14C00000	0x11	USB3	Unknown		
XHC	SS02	0x14D00000	0x12	USB3	Unknown		
XHC	SS03	0x14E00000	0x13	USB3	Unknown		
XHC	SS05	0x14F00000	0x15	USB3	5 Gbps	SanDisk 3.2Gen1	

