

Mein Monitor wacht hin und wieder bei Hochfahren nicht auf

Beitrag von „sascha721“ vom 9. März 2021, 12:20

Danke erstmal für die Hilfe,

aktuell ist es so das der PC automatisch neu Startet sobald er in den Ruhemodus wechselt, vorher war es ja so das er daraus hin und wieder nicht aufwacht und manchmal auch beim starten (von ausgeschalteten Zustand) den Bildschirm nicht aufweckt. Hackintool zeigt mir komischerweise nichts an nach der Aktualisierung. (siehe Bild). Die Settings im Bios werde ich später testen.

