

Intel NUC8-i5: Audioausgabe über HDMI

Beitrag von „juergenemail“ vom 9. März 2021, 13:31

Super wenns funktioniert kannst du an deinen NUC8 2 Monitore anschliessen .

Habe angeschlossen 1 HDMI / und 1 USB C NUC Bootet auf beiden Bildschirmen dann bleiben beide Dunkel.

Dann 1 USB C angeschlossen gebootet Benutzer angemeldet 2 Monitore angeschlossen läuft aber warum laufen bei nicht beim Starten .