

Latitude E6230, i5-3320M - Hilfe bei Opencore benötigt

Beitrag von „Raptortosh“ vom 10. März 2021, 15:08

Das ist die grafische Oberfläche... Dort kannst du den NVRAM reset auswählen.