

BIOS (CPU Temp und CPU Fan Speed)

Beitrag von „bounty96“ vom 16. März 2021, 14:37

Was steht denn rechts oben in dem Kasten? Das kann man auf dem Bild leider nicht ganz sehen.

Vom ersten Blick schaut das so aus die eben die aktuelle CPU Temperatur und CPU Fan Speed könnte

eine Prozentzahl sein. Also dass zum Beispiel aktuell der Lüfter auf 65% läuft.

Ein Blick ins Handbuch verrät auch nicht wirklich viel über diese ominöse "Alert Enable Lock" funktion xD

Auser dass man die Settings dafür auf Enable/Disable stellen kann (was man ohne Handbuch vermutlich

nicht wissen konnte oder niemals herausgefunden hätte)