

Big Sur Probleme mit HD7850 -> beide DP geben ein flackerndes Bild

Beitrag von „al6042“ vom 21. März 2021, 13:14

OSD = OnScreen Display... also das jeweilige Einstellungs-Menü der Monitore.

Du solltest über die Bedienungsanleitungen der beiden Monitore die entsprechenden Menüpunkte finden.

Kleiner Tipp...

Der DELL kann sogar weitere Monitore im Daisy-Chain-Verfahren per DP-Out aufnehmen... 😊