

# WakeUp/Sleep-Modus Loop

**Beitrag von „Planschili“ vom 24. März 2021, 01:06**

Hallo,

sobald mein Rechner in den Ruhezustand wechselt, beginnt ein stetiger Wechsel zwischen Aufwachen u. Schlafmodus. Permanent springen dann Festplatten und das DVD-Laufwerk an u. "brechen" wieder ab. Das Phänomen ist unabhängig von Einstellungen den Energieoptionen. Erst wenn Maus bewegt oder Tastatur benutzt wird, ist er wie gewöhnlich wieder im Idle Modus.