

## Gtx 260

**Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 12. Oktober 2011, 07:50**

Moin.

Hast du in deiner boot.plist graphicsenabler=yes gesetzt.

welchen bootloader verwendest du?

laufen DVDs flüssig?

So wie es aussieht wurde bei dir Quartz nicht aktiviert.

Trage doch bitte mal dein gesamtes System in deine Signatur ein dann hat man besseren Überblick.