

WakeUp/Sleep-Modus Loop

Beitrag von „EdD1024“ vom 24. März 2021, 20:47

Deaktiviere tcpkeepalive, sowie Sharing, Bluetooth und Wake on lan. Wenn das hilft ist USB die häufigste Ursache. Eigentlich kannst Du mit USB anfangen... 😊

Oder hast Du das alles schon gemacht?