


Intel UHD 630 IGPU Aktivieren Wie ?

Beitrag von „hackmac004“ vom 29. März 2021, 00:33

Ins Bios komm ich nur mit der GPU welche ich als primär eingestellt habe. Wenn du hier mal die CPU Graphics wählst sollte das eigentlich funktionieren.



Dennoch sollte sie dir im Gerätemanager angezeigt werden, wenn du sie bei Multi monitoring aktiviert hast. Wenn nicht könnte das auf Treiber nicht geladen oder vielleicht einen Defekt hindeuten.

Falls defekt und du sie dann als primär einstellst und nichts siehst vom bios, hoffe ich das das dann noch irgendwie rückgängig gemacht werden kann.....