

# Intel NUC8I5BEH(K) / NUC8I7BEH(K) neuestes Bios?

**Beitrag von „Basti Wolf“ vom 30. März 2021, 11:36**

Mit dem Lüfter hatte ich auch zu erst etwas zu tun. die Lüftersteuerung kannst du aber im Bios anpassen. Z.B. über die vorgefertigten Lüfterprofile wie "normal", "quiet" etc. oder du legst selbst Temperaturen fest, ab wann der Lüfter dann angehen darf. Das hat mir einiger maßen geholfen. Ein [BIOS Update](#) bringt da glaube ich nicht.