

# **SATA WARNING: Enable auto-activate Failed**

**Beitrag von „Adi\_Adi“ vom 30. März 2021, 16:53**

Hallo Habe das problem das der Bootvorgang bei SATA WARNING: Enable auto-activate Failed endet und nicht weitergeht.

Habe versucht das problem Selber zu lösen bekomme es aber nicht hin

meine Config ist Im anhang

Freue mich Über Jede Hilfe