

# Msi x58 pro-e MacOS installieren?

Beitrag von „Ome“ vom 2. April 2021, 11:00

@[Propaganda](#)

## Zitat von Propaganda

Netzwerkeinstellung: Hast Du Deinen Router auf "immer die gleiche IP behalten" eingestellt. Wenn ja, deaktiviere mal diese Funktion.

Hallo habe gerade geschaut bei meinem Tenda ist es ausgeschalten (siehe Bild)

Bei meinem TP-Link und bei der FritzBox was davor hängt finde ich den Einstellungsreiter leider nicht.

[Peam](#)

## Zitat von Peam

dafür müsstest du (falls du das Image noch auf dem USB hast) zu USB -> EFI -> OC -> Kexts navigieren und dort den Realtek RTL8111.kext austauschen mit dem im Anhang!

Du musst die ZIP natürlich erst extrahieren & dann den Ordner RealTekRTL8111.kext ersetzen

(Unter Windows werden Kexts als Ordner angezeigt)

Habe den Ordner ausgetauscht werde jetzt meinen PC neu starten und schauen ob es funktioniert.

Edit: funktioniert ich habe jetzt Internet und installiere es jetzt DANKE