

Micro-SD-Karte kann nicht gelöscht werden (read-only)

Beitrag von „Sascha_77“ vom 3. April 2021, 09:51

Also wenn dd nicht funktioniert sind alle anderen Tools auch nicht mehr nötig. dd spricht das Device quasi auf "unterster" Ebene an. Klappt das nicht Device kaputt. Schmeiss weg und kauf neu. 😊