

# Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

Beitrag von „apfelnico“ vom 4. April 2021, 18:36

## [Zitat von Skylined](#)

was ich jetzt probiert habe ist ich habe aus deiner Efi Datei nur den dsdt.aml Datei genommen aus meinem main Ordner die Dateien die ACPI drinnen waren gelöscht der start und auch der Eingang funktionieren hierzu lade ich die ioregistryexplorer mal hoch vielleicht passt es ja so

Das brauchst du nicht machen, es bringt so nichts. Ob die DSDT da nun drin ist oder nicht, spielt keine Rolle, da diese nicht in der config.plist eingetragen ist. Es bringt dir NICHTS, alle Dateien munter durcheinander zu würfeln.

## [Zitat von Skylined](#)

Fehler meldung: oc cannot use secure boot with any dmgloading halting on critical error.

OK, das ist veränderbar. Ist eine Einstellung in der OpenCore config.plist. Mache ich, hänge gleich noch die Aktualisierung ran.

## [Zitat von Skylined](#)

habe ihn jetzt mit dem stick Gott sei dank starten können

Dafür ist der da. Hatte ich geschrieben. Auch für die Zukunft sollte ein solcher griffbereit vorhanden sein.

Hier nun überarbeitet, ohne dem Security-Problem: