

# **Catalina stick nicht bootable --- i7-8700k, 1080ti, asrock z370 extreme 4, wd 500gb m2**

**Beitrag von „LeifZ“ vom 10. April 2021, 19:01**

Mh, ich habe alles gefunden bis auf xhci auto und ehci, bei hpet gab es nur enable und disable.

Jetzt hört es gefühlt noch früher auf?