

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 12. April 2021, 08:20

Ich hatte es vermutet, der Versuch mit darkwake=3 hat ja auch nur einmal geklappt. Bei mir verhält es sich so:

Darkwake=2 Manueller Ruhezustand & Aufwachen funktioniert immer problemlos, automatischer Sleep & Wake klappt nie (Monitor geht aus, Rechner läuft weiter, stundenlang)

Darkwake=3 Manueller Ruhezustand & Aufwachen funktioniert immer problemlos, automatischer Sleep & Wake klappt 1x, danach wieder wie oben

Edit:

Darkwake=3 Rechner geht in Sleep, wacht nach einiger Zeit auf (Powernap ist aktiv) geht aber nicht wieder korrekt in den sleep. Ohne Powernap Häkchen geht er überhaupt nicht in den sleep.