

Igpu Funktioniert Nach Drehen vom Gehäuselüfter nicht

Beitrag von „Nightflyer“ vom 13. April 2021, 17:58

[Zitat von Nightflyer](#)

Versuch es mal mit nvram reset

Hast du das mal versucht?

Was mir noch einfiele, hast du verschiedene EFIs?

Durch das Bios Zurücksetzen kann es sein dass die Boot Reihenfolge sich geändert hat und nun die falsche EFI geladen wird