

HDMI Ton funktioniert nicht

Beitrag von „G.com“ vom 20. April 2021, 19:39

Also die Latout ID's vom ALC Haben nichts mit HDMI Audio zu tun. Lilu patcht das. Richtige Reihenfolge der Kexte in deiner Config?