

Latitude E6230, i5-3320M - Hilfe bei Opencore benötigt

Beitrag von „grt“ vom 23. April 2021, 13:23

den CPU-XD auf enabled, seriell- und parallelport disabled.