

Anfrage zu "Dell XPS 17 9700 3NJ83" aus dem Hardware Center

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 24. April 2021, 09:26

Du kannst im Bios unter System Info schauen, welcher Alc zum Einsatz kommt. Was genau heißt denn geht nicht ? Was passiert genau, wenn du unter Ubuntu auf die fn keys für Lauter und leiser drückst ?