

Erledigt

Installationsanleitung Acer Aspire Timeline Ultra M3-481T Hackbook

Beitrag von „XuluniX“ vom 17. Juni 2013, 23:31

iMessage funktioniert nun, jedoch hab ich keinen Ton.

Unter den Systemeinstellungen steht nur " Es wurden keine Ausgabegeräte gefunden " und der Lautsprecher oben in der Statusleiste ist grau.

Boote ich vom UniBeast Stick, funktioniert der Ton, aber iMessage nicht.

Momentan habe ich den Chimera 2.0.1 Bootloader installiert.

Gibt es einen Weg, den Ton zu aktivieren ohne auf iMessage zu verzichten?

Ist es normal, dass man nur rund 4 Stunden Akku hat?

Spoiler anzeigen

Besteht die Möglichkeit, die physikalischen Tasten am TouchPad zu benutzen?