

# OpenCore Rocket Lake-S Black Screen beim booten

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 29. April 2021, 18:51**

Also deine USB Config entspricht nicht der deines Boards. Die ist vom Vision D. Das bringt so garnichts. Da musst du unbedingt nochmal dran.

Aber erstmal austesten wie die einzelnen Komponenten aktiv werden. Ich schick dir jetzt eine EFI und nachher nur noch geändert die configs. Serials sind drin. nur immer die Config nachher ersetzen. Bei jeder Config Neustart und NVRAM Reset.

Hier einmal die Grund [EFI](#)