

OpenCore Rocket Lake-S Black Screen beim booten

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 29. April 2021, 21:25

Das darf nicht war sein...

Ich fass mal kurz zusammen. @schmocklords EFI heisst...alles was du da übernommen hast ist eigentlich komplett auf das Vision D ausgelegt. Nur deine Eintragungen bezüglich der CPU sind von dir. Sowohl Bluetooth als auch ETHERNET sollten eigentlich laufen wenn 1tens...USB Config stimmt. Tut Sie aber anscheinend nicht. Da musst du ran. Unbedingt.Die Ethernet Anschlüsse sollten so laufen. Ohne Kext. OK Bitte deine Config mal um OpenHFS.EFI ergänzen und eintragen und HFSPlus deaktivieren nicht löschen. Aber ich kann mir nicht vorstellen das es daran liegt. Eigentlich sollte es mit HFSPlus laufen. Check das bitte mal genauer. Ich muss das jetzt nicht ständig gegenchecken. Du sitzt vor der Kiste. Einfach auch mal jede Config mit HFSPlus und ohne HFSPlus aber mit OpenHFS testen. Dann wissen wir mehr. hier erstmal meine EFI esten. Danach kannst du dir die OpenHFS reinkopieren in Driver und HFSPLUS deaktivieren nicht löschen!!! NVRAM Reset immer machen nach jeden Neustart.