

OpenCore Rocket Lake-S Black Screen beim booten

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 29. April 2021, 22:07

wie? Echt? OK die halt ich im Auge. Gibst du mir bitte Screenshot vom Netzwerkeinstellungen und Systembericht Netzwerk? Ja Fenvi läuft einwandfrei oob wenn deine USBPorts stimmen. Aber das ist nur eine kleine Übung mehr nicht. Da kann ich dir morgen ein kleines Video zu machen. Das war jetzt die Config von Thread 45 richtig? Wichtig ist das du diese drei dann deaktivierst. Die Fenvi muss dann auch am USB2 Header angeschlossen werden.