

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 30. April 2021, 12:34

[Zitat von Leotust](#)

OC 0.6.6 mit Konfiguration von JimSalabim, csr-active-config <00000000>

Über SW-Update habe ich das update 11.3 geladen und gestartet. Nach mehrmaligen Booten war automatisch wieder das Recovery gestartet.

Was wird dir denn in dem Status im OpenCore-Boot-Menü alles angezeigt? Was passiert, wenn du dort wieder deine Macintosh HD wählst und davon bootest?