

# Kein Sound trotz Ausgabegerät

Beitrag von „spotter“ vom 5. Mai 2021, 16:20

Die NVRam Variablen bleiben auch nach dem abschalten erhalten:

Code

1. Last login: Wed May 5 16:14:29 on console
2. xxx@MacPro ~ % nvram -p | grep -i myvar
3. myvar test
4. xxx@MacPro ~ %

Hätte mich auch gewundert wenn nicht, da er sich auch die Auswahl des Startvolumes immer korrekt merkt, das wäre ja sonst nach dem Ausschalten auch weg, oder?