

ThinkPad W540 Opencore


Beitrag von „grt“ vom 6. Mai 2021, 14:54

grmpffff....

da muss ich nachdenken, was die deviceproperties so boykottieren könnte.. eigentlich passt alles, die einstellungen bzgl. HD4600 sind standard, sollten passen, die nvidia ist in der pciliste nicht zu sehen - oder wie ist das beim opencoreboot? siehst du da was bzgl. nvidia?

EDITH:

ich hab mal wieder ein suchbildchen....



links deine config.plist, rechts die von einem broadwell-dell. bis auf die device-id vergleichbar, den unifiedmem sollte man (wenn überhaupt) erst einsetzen, wenn alles andere läuft.

aber guck mal ganz genau hin...

wenn du den fehler gefunden (und korrigiert) hast, dann schiebst du noch den "patch-enable" hoch direkt unter die device-id und guckst, was passiert.