

ThinkPad W540 Opencore

Beitrag von „grt“ vom 7. Mai 2021, 13:49

welche, und wo? device-properties oder woanders?

was aber nicht erklärt, woher die acpi-nörgeleien bzgl. battery herkommen...

nachtrag: dann teste mal die nächste.

noch ein nachtrag: du hattest in einer der "grafik ok" efis eine desktop ig-plattform drin. hab ich mal in die config eingesetzt. nimm den ordner hier aus dem anhang, aber mit der anderen config bitte.