

**Erledigt**

## **Ryzentosh Projekt**

**Beitrag von „Basti Wolf“ vom 8. Mai 2021, 10:12**

Wenn eine Platte nicht angezeigt wird, liegt das daran, dass im Bios nicht auf ahci gestellt wurden ist.