

# Wie USB-Mapping resettet?

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 8. Mai 2021, 17:10**

USBInjekt deaktivieren, Portlimit auf False und alles ins Portlimit laufen lassen. Neustarten und NVRamReset und dann USBMap oder händisch erstellen. Unter Bigsur wird das mit dem Hackintool nichts.