

Wie kann ich Opencore aus meinem BIOS "entfernen"?

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 12. Mai 2021, 17:23

Windows und Linux erstellen auf jeden Fall eine Boot Option zum jeweiligen Bootloader, das ist dann bei bspw. Windows 10 der "Windows Boot Manager" Eintrag, OC macht das selbe wenn man LauncherOption (in älteren Versionen BootProtect (Stichwort: Bootstrap)) aktiviert hat, warum OC das macht liegt daran, dass sich Windows häufig mal vordrängelt in der Boot Reihenfolge. Das ganze zählt aber nur für UEFI, bei Legacy (BIOS) passiert so etwas eigentlich nicht. Wirklich im UEFI ist das aber nicht, sondern ,wie [apfelnico](#) oben schrieb, im NVRAM.