

# ThinkPad W540 Opencore

**Beitrag von „grt“ vom 17. Mai 2021, 09:08**

du müsstest auf dem W540 (wenn es normal ins system gebootet hat) in den systemeinstellungen -> freigaben die bildschirmfreigabe aktivieren und einrichten. dann kannst du übers netzwerk von anderen rechnern aus drauf zugreifen - finder -> gehe zu -> mit server verbinden, ip-adresse/rechnername eingeben, bildschirmfreigabe auswählen.

wenn der rechner tatsächlich "nur" kein bild auf dem internen monitor anzeigt, aber trotzdem ins system gekommen ist, kannst du dich dann anmelden. bei einem "richtigen" hänger klappt das aber nicht.