

# Acer Aspire E5-574G-57DJ

Beitrag von „JackGordon“ vom 17. Mai 2021, 18:04

[Zitat von iPhoneTruth](#)

Ich habe in gleicher Weise wie Du eine PS/2 Tastatur und eine I2C Trackpad. Deswegen müßte beides bei Dir genauso funktionieren wie bei mir.

Die Einstellungen, um den Konflikt der beiden VoodooInput.kexts zu vermeiden, sehen in der config.plist so aus:

Theoretisch kann u.U. auch einfach mal das hier helfen:

[Laptop Tastatur funktioniert nach Boot nicht mehr](#)

Ich hab den Trick vom Link auch mal ausprobiert, bei mir leider keine Änderung. Die Tastatur funktioniert ja im OpenCore Bootloader noch, erst im Anmeldebildschirm klappt dann beides nicht, also denke ich mal hat es etwas mit den Kexten zu tun. Ich versuche es gleich nochmal mit der SSDT-GPI0.aml statt die XOSI Variante.

Ich frag mich einfach was an meinem Laptop so grundlegend verschieden ist, dass es bei mir nicht klappt 🤔

Übrigens: Wie hast du dir die anderen SSDTs zusammengestellt bzw. was patchen die noch so in der DSDT? Im Dortania Guide sind ja nur die paar grundlegenden erklärt. Hast du dir das selbst erarbeitet?

Gruß

JackGordon